

Ahorro de energía en Temporada Decembrina

En la temporada de fin e inicio de año se registra un importante incremento en el consumo energía en los hogares por el uso de aparatos eléctricos y series de luces navideñas, y el funcionamiento de aparatos de calefacción, aunque gran parte se debe también a los hábitos de los usuarios al momento de consumir energía. Por ello, es importante tomar en cuenta una serie de medidas para hacer un mejor uso de este recurso y, al mismo tiempo, evitar accidentes.

- Utilizar el mínimo de series navideñas posible.
- Que éstas sean de focos LED, además de que consumen hasta 88% menos energía eléctrica que las series de focos incandescentes, reduciendo al mínimo la posibilidad de incendio de los árboles navideños.
- Adquirirlas en el mercado formal para, en caso de requerirlo, estar en posibilidad de hacer válida la garantía.
- Encender las series a partir de las 19:00 horas hasta las 23:00 horas, y desconectarlas cuando no se utilicen.
- Asegurarse de que, en caso de los adornos exteriores, las luces sean adecuadas para este uso y proteger las conexiones contra las inclemencias del tiempo.
- Procurar, en lo posible, el uso de dispositivos automáticos de encendido y apagado.
- No unir más de tres juegos de series en un mismo contacto, ya que se corre el riesgo de sobrecarga en la instalación, peligro de sobrecalentamiento, operación deficiente, posibles interrupciones de energía, cortocircuitos y otros daños.
- Al salir de vacaciones, desconectar todos los aparatos que no sean indispensables y dejar activos sólo los interruptores necesarios.
- Por ello, se sugiere la adquisición de calentadores de ambiente con dispositivos de control automático.
- Sellar puertas y ventanas para conservar el calor al interior de los hogares y así evitar la sobreutilización de la calefacción. De igual manera, se sugiere un aislamiento adecuado de techos, paredes, coladeras y lavabos, por el mismo motivo.